

2 電気製品と安全

長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全点検制度とは

製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで事故を防止する制度です。所有者登録をすると、設計標準使用期間が終わるころに点検通知が届きます。通知が届いたら、メーカーに連絡して点検を受けましょう（制度がスタートした2009年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります）。

電気

- 1 ビルトイン式電気食器洗い乾燥機
- 2 浴室用電気乾燥機



石油

- 3 石油給湯器
- 4 石油ふろがま
- 5 FF式石油温風暖房機



ガス

- 6 都市ガス用屋内式ガス瞬間湯沸器
- 7 プロパンガス用屋内式ガス瞬間湯沸器
- 8 都市ガス用屋内式ガスふろがま
- 9 プロパンガス用屋内式ガスふろがま




長期使用製品安全表示制度


長期使用製品安全表示制度とは

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」を表示する制度が設けられており、それぞれに表示されています。適正な時期に買い替えを検討しましょう。


対象製品




ブラウン管テレビ




全自動洗濯機




二槽式洗濯機



扇風機



換気扇



エアコン

表示サンプル



【製造年】20××年
【設計上の標準使用期間】△△年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

家電製品の警告表示

家電製品の本体にある表示や取扱説明書でよく見る警告図記号は、製品を安全に使うためのマークです。危害・損害の程度に応じて、「危険」「警告」「注意」の3つのレベルがあります。

知っておきたい3つのマーク

注意を促すマーク 発火、感電、高温などへの注意	禁止するマーク 水濡れや引火の恐れのある行為を禁止	指示するマーク アース接続など必ず守る行為を指示
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

警告表示の3段階

危険 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うもの。	警告 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う可能性があるもの。	注意 取扱いを誤った場合、軽傷または家屋・家財などの損害を受ける可能性があるもの。
--------------------------------------	--	---